

# 取扱説明書

## 《商品名》

ゆれないちゃん



## 《商品説明》

インクジェットプリンターの横揺れを吸収し、プリンター台の振動を抑制する器具です。



## 《免責事項》

- (1) 商品（ゆれないちゃん：以下同様）を使用したことにより発生した被害・損害の補償は致しません。
- (2) 商品を本来の目的以外に使用しないでください。
- (3) 本商品は消耗品です。安定板がはずれたり破損した場合は、再度お買いもとめください。
- (4) 損害等については、一切責任を負いません。
- (5) 地震等の自然災害によりプリンターが落下した場合の責任は負いません。  
※可能なら、プリンターの背面にひもなどを取り付け、プリンターの台と固定するなどの措置を講じてください。  
ただし、プリンターが横揺れするのを妨げないような長さに調整してください。
- (6) ドットインパクトプリンターには対応していません。

## 《注意事項》

- (1) パイプに指を入れないでください。(ケガの恐れがあります)
- (2) プリンターは水平な台においてください。
- (3) ゆれないちゃん設置時に指を挟まないように注意してください。
- (4) フローリングなどに落とすと、床に深い傷がつきますので、落とさないように注意してください。

## 《はじめに》

本商品（ゆれないちゃん）をお買い上げありがとうございました。

商品の品質には十分配慮しておりますが、不良品等がありましたら、ご遠慮なくお申し付けください。

(連絡先は最終ページに記載しております)

## 《本商品の準備》

梱包材を外して、「安定板」が変形しないように注意して「ゆれないちゃん」を取り出してください。

## 《使用前の確認》

ゆれないちゃんご使用前に以下の項目を確認してください。

- (1) ゆれないちゃんに輸送中のへこみ、折れなどの破損個所がないこと。
- (2) 設置するプリンターの重量が10kg以下であること。
- (3) プリンター台が水平であること。

## 《外観図》




## 【各部の名称】

- ① ゆれないちゃん（本体）
- ② 安定板（スタビライザー）
- ③ 両面テープ（アンカー）

## 《設置》


プリンターの下に「ゆれないちゃん」を設置します。  
右側は、アンカーの「両面テープ」をはがしてからお使いください。（移動防止です）



くれぐれも、手を挟まないように注意して設置してください。

設置の目安としては、プリンターの端から「安定板（スタビライザー）」が出ない程度の位置が適切です。

今後とも、ご愛用頂けますようよろしくお願い致します。



## 《設置例》



この商品は、**特許出願中**です

【出願番号】 特願 2017-101208



ご連絡先 （受付時間 土日・祭日を除く 9:00~18:00）

コンセプトリサーチ

TEL **090-6426-1891** （担当者直通：宮崎）

mail **info@crjpn.com**